

**GUIDE INTERMEDIE - LUNGHEZZA POMPE  
INTERMEDIATE BEARINGS - PUMPS LENGHT**
**Pompe gruppo 1 - Pumps group 1**

960 Giri - RPM		1450 Giri - RPM		2950 Giri - RPM	
Lunghezze sino a: <i>Pump lenght until:</i>	n. Guide Bearing <i>n.</i>	Lunghezze sino a: <i>Pump lenght until:</i>	n. Guide Bearing <i>n.</i>	Lunghezze sino a: <i>Pump lenght until:</i>	n. Guide Bearing <i>n.</i>
2000	0	2000	0	2000	0
3800	1	3200	1	2400	1
5600	2	4700	2	3500	2
6000	3	6000	3	4600	3

**Pompe gruppo 2 - Pumps group 2**

960 Giri - RPM		1450 Giri - RPM		2950 Giri - RPM	
Lunghezze sino a: <i>Pump lenght until:</i>	n. Guide Bearing <i>n.</i>	Lunghezze sino a: <i>Pump lenght until:</i>	n. Guide Bearing <i>n.</i>	Lunghezze sino a: <i>Pump lenght until:</i>	n. Guide Bearing <i>n.</i>
2000	0	2000	0	1500	0
4000	1	3600	1	2700	1
6000	2	5300	2	3900	2
-	-	6000	3	4600	3

**Pompe gruppo 3 - Pumps group 3**

960 Giri - RPM		1450 Giri - RPM		2950 Giri - RPM	
Lunghezze sino a: <i>Pump lenght until:</i>	n. Guide Bearing <i>n.</i>	Lunghezze sino a: <i>Pump lenght until:</i>	n. Guide Bearing <i>n.</i>	Lunghezze sino a: <i>Pump lenght until:</i>	n. Guide Bearing <i>n.</i>
2000	0	2000	0	1500	0
4100	1	3800	1	2800	1
6200	2	5600	2	4100	2
-	-	6000	3	-	-

