





N	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
103	Corpo	Casing
161	Coperchio del corpo	Casing cover
210	Albero	Shaft
210.1	Albero	Shaft
210.2	Albero	Shaft
230	Girante	Impeller
320.2	Cuscinetto a sfere	Ball bearing
344	Lanterna motore	Lantern bracket
344.1	Flangia di riduzione	Mounting flange
360	Coperchio cuscinetto	Bearing cover
383	Supporto intermedio	Bearing housing
400.9	Guarnizione	Gasket
420	Anello di tenuta	Radial shaft seal
545.1	Cuscinetto a scorrimento	Bearing bush
545.2	Cuscinetto a scorrimento	Bearing bush
560.1	Spina di fermo	Dowel
560.2	Spina di fermo	Dowel
711	Tubo di mandata	Delivery pipe
712.1	Colonna di sostegno	Support column
712.2	Colonna di sostegno	Support column
801	Motore elettrico	Electric motor
852	Giunto intermedio	Intermediate coupling
861.1	Semi giunto lato pompa	Half coupling pump side
861.2	Semi giunto lato motore	Half coupling motor side
893	Piastra di appoggio	Supporting plate
901.1	Vite T.E.	Hex head screw
901.2	Vite T.E.	Hex head screw
901.3	Vite T.E.	Hex head screw
901.4	Vite T.E.	Hex head screw
901.5	Vite T.E.	Hex head screw
901.6	Vite T.E.	Hex head screw
901.7	Vite T.E.	Hex head screw
901.8	Vite T.E.	Hex head screw
901.9	Vite T.E.	Hex head screw
904.1	Grano	Locking screw
904.2	Grano	Locking screw
914	Vite T.C.E.I.	Screw
923	Ghiera cuscinetto	Bearing nut
940.2	Linguetta giunto	Coupling key